



НЕО ОПП

Производитель: **Kemper S.R.L.**

Новый высокоэффективный дезинфектант в виде газового генератора на основе ортофенилфенола для профессионального использования

Преимущества

- Простота в использовании: не требует специального оборудования, упрощает процесс дезинфекции, сокращает санразрыв, снижает влияние «человеческого фактора».
- Эффективность: гарантирует высокоэффективную продолжительную дезинфекцию даже в труднодоступных местах, в том числе подстилки и пола под подстилкой, зерна и кормов.
- Универсальность и экономичность: благодаря удобной форме, таблетка легко делится на 2 или 4 части для регулирования количества продукта на фактический объем помещения, подлежащего дезинфекции.
- Безопасность: не требует присутствия оператора, за исключением фазы активации, которая длится не более 5 минут.

Состав

Одна таблетка содержит: ортофенилфенол – 10%; вспомогательные вещества.

Биологические свойства

НЕО ОПП представляет собой дезинфектант в форме газового генератора, который при тлении выделяет ортофенилфенол в виде газа. Имеет невыраженный фенольный запах. Ортофенилфенол высокоэффективен против возбудителей бактериальных, вирусных, и грибковых инфекций.

НЕО ОПП во время экзотермической реакции выделяет бесцветный газ ортофенилфенола, который равномерно распространяется по всему помещению. Препарат остается активным в течение длительного времени. Газообразная форма позволяет препарату работать в труднодоступных местах помещения, где обработка дезинфектантом в форме жидкого раствора или аэрозоля затруднительна или невозможна.

Дезинфектанты в виде горячего тумана, холодного аэрозоля или дыма дымовых шашек представляют собой очень

мелкие капли жидкости. Чем меньше размер капель, тем выше проникающая способность в различные труднодоступные места, трещины, щели. Однако даже самые мелкие капли оседают на поверхностях и не могут проникнуть в толщу подстилки, хранящегося зерна или корма. Таким образом, дезинфекция толщи подстилки или корма невозможна с помощью этих форм.

Газ ортофенилфенола безводный, легко проникает сквозь подстилку и дезинфицирует не только подстилку, но и пол под ней. Газ легко проникает в толщу хранимого зерна или корма в бункерах, оказывая фунгицидное и антимикробное действие. Образующий при тлении генератора видимый глазом дым выполняет функцию маркера выделяемого бесцветного газа – ортофенилфенола, с помощью которого можно проконтролировать заполнение помещения газом.

Мощное обеззараживающее действие широкого спектра, в сочетании с простотой и удобством применения делают **НЕО ОПП** универсальным и высококачественным дезинфектантом с фунгицидным действием.

Показания

Препарат **НЕО ОПП** применяется для противовирусной, противобактериальной и противогрибковой глубокой и длительной дезинфекции в животноводческих и птицеводческих помещениях, для дезинфекции клеток, инкубаторов, вспомогательного оборудования и складов кормопроизводства.

НЕО ОПП также рекомендован для дезинфекции кормов и кормоцехов, о чем свидетельствует европейский сертификат № NF T 72-281 D/17/223. **НЕО ОПП** эффективно борется с сальмонеллой в кормах и кормоцехах (заключение института микробиологии Валенсии).

Рекомендации по применению

Птицеводческие помещения, инкубаторы, свиноводческие помещения, транспортные средства и пр. тщательно моют, высушивают и дезинфицируют с помощью **НЕО ОПП**. Применение жидких дезинфектантов не требуются.

В птичниках для напольного содержания помещения моют, сушат, вносят подстилку и проводят дезинфекцию с помощью **НЕО ОПП** по схеме ниже. Применение жидких дезинфектантов не требуются.

Дезинфекцию бункеров, зернохранилищ, элеваторов и мельниц проводят, размещая в них необходимое количество газовых генераторов.

Схема работы с газовым генератором **НЕО ОПП**:



Время поджигания и тушения для 1 таблетки – не более 5 минут.

Время экспозиции и дозировка:

- Дезинфекция против вирусов (в т. ч. Avian Influenza A) и бактерий (в т. ч. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris и др.)
 - Вынужденная дезинфекция: 1 таблетка на 300 м3;
 - Профилактическая дезинфекция: 1 таблетка на 600 м3;
 - Экспозиция 17 часов.
- Дезинфекция против патогенных микроскопических грибов (в т.ч. Aspergillus brasiliensis, Candida albicans):
 - Вынужденная дезинфекция: 1 таблетка на 75 м3;
 - Профилактическая дезинфекция: 1 таблетка на 148 м3;
 - Экспозиция – 17 часов.

Условия хранения

В хорошо вентилируемом, сухом и прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 10°C до 30 °C.

Срок годности

2 года со дня изготовления.

Упаковка

Таблетки по 600 граммов, которые можно разделить на 4 части.

Производитель

KEMPER S.R.L., Италия
