



# СИСТЕМА ДЛЯ УПАКОВКИ СЕМЕНИ ХРЯКА БЭГМАТИК H40

Производитель: Magapor  
Автоматическая упаковка и маркировка доз спермы, 1200 шт./час

## Преимущества

- Максимальная скорость и точность упаковки.
- Имеет программное обеспечение и возможности подключения.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Прочный, компактный и легко моется.
- Простота использования и обслуживания.

## Биологические свойства

### Максимальная скорость и точность упаковки:

- Упаковывает 1200 шт./час.
- Высокая точность дозирования +/- 1г.

### Программное обеспечение и возможности подключения:

- Функция автопроверки для быстрой диагностики инцидентов.
- Может работать независимо от компьютера.

### Интуитивно понятный:

- Большой 10-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения и интуитивно понятный интерфейс.
- Система подсветки для наглядной информации о состоянии оборудования.
- Низкий уровень шума в процессе работы.

### Прочный, компактный и легко моется:

- Изготовлен из нержавеющей стали и стекловолокна.
- Эtiquетировщик находится внутри прибора, доступ к нему осуществляется через съемный лоток, который предотвращает разбрызгивание.

**Простота использования и обслуживания:**

- Механика, не требующая особого ухода.
- Оснащен датчиком наличия пакета и жидкости.
- Более простая и быстрая система заправки.
- Используется первый и последний пакет в рулоне.
- Встроенный нейтральный тефлон.

Работает как с Семенбэг (до 90 мл), так и с Смолбэг (до 45 мл).

---

## Технические характеристики

110/230 V - 50/60 Hz - 200 W. Пневматическое давление 6-8 бар.

---

## Упаковка

Коробка массой 95 кг и размером 60 x 80 x 120 см.

---

## Производитель

Магарог, Испания.

---