



ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЕМЕНИ ХРЯКА КУЛ БОКС НТ-30

Производитель: **Magapor**

Холодильник оборудован цифровым дисплеем, что позволяет прослеживать температуру внутри. От 15 л до 140 л.

Преимущества

- Термоэлектрический нагрев и охлаждение ячейки Пельтье.
- Цифровой регулятор с разрешением 0,1°C.
- Встроенная нейтральная зона, позволяющая снизить энергопотребление бокса и продлить срок его службы.
- Охлаждающий элемент без CFC (хлористый водород-фтороуглерод).

Биологические свойства

- Номинальная мощность: 75 / 65-80 Вт.
- Напряжение: 220 В переменного тока / 12-24 В постоянного тока.
- Частота: 50/60 Гц.
- Потребление: 4 А.
- Номинальный объем: 34 л.
- Оптимальные дозы Semenbag: 120.

Производитель

Магарог, Испания.