



Ф 37 ТОРО

Производитель: Клинин
Сильнощелочное пенное моющее средство.

Преимущества

- Сильнощелочное средство.
- Эффективно удаляет грязь и нагар.
- Сильные моющие свойства.

Состав

Гидроксид натрия – 15-30%, неионогенные ПАВ < 5%, гидроксид калия 5-15%, поликарбоксилаты < 1%, гликолевый эфир < 1%, комплексообразующее вещество < 1%, фосфонаты < 1%.

Биологические свойства

Гидроксид натрия разлагает грязь и расщепляет жиры, неионогенные ПАВ снижают поверхностное натяжение воды, удаляют загрязнения, способствуют пенообразованию, гидроксид калия разлагает грязь и расщепляет жиры, поликарбоксилаты смягчают воду и растворяют грязь, гликолевый эфир удаляет жировые и масляные загрязнения, комплексообразующее вещество смягчает воду, повышает эффект очистки, предупреждает образование кальциевых отложений, фосфонаты смягчают воду.

Показания

Очистка коптильных печей, очистка оборудования в пищевой промышленности, очистка сильнозагрязненных

поверхностей, очистка стоков.

Рекомендации по применению

Мойте коптильную печь незамедлительно после использования, пока она еще теплая. Сполосните поверхность теплой водой. Моющий раствор наносится на обрабатываемую поверхность в виде пены. Оставляется для воздействия 5-10 минут. Смойте растворенную грязь и пену с поверхности теплой водой под рабочим давлением моющего устройства. Рекомендуемая дозировка: 3-10% рабочий раствор в зависимости от степени загрязненности поверхности.

Условия хранения

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +35°C в оригинальной упаковке. Беречь от замерзания.

Упаковка

Канистры 10 л, 20 л, бочки 200 л, еврокуб 1000 л.

Производитель

ООО «Клинин», Россия.
