



МАГО ГРИНЭКО

Производитель: **ИнтерКлин**

Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных.

Преимущества

- Работает в холодной воде и на холодных поверхностях.
- Эффективен в присутствии органических загрязнений.
- Экономичен в применении (от 1%).
- Срок годности растворов до 7 суток.

Состав

В качестве действующего вещества, средство содержит пероксомоносульфат калия – 50%, а в качестве вспомогательных компонентов: анионное поверхностно-активное вещество – альфа-олефинсульфонат натрия (AOS), смесь органических и неорганических кислот (лимонная и сульфаминовая), неорганическая буферная система (хлорид натрия, триполифосфат натрия), краситель и отдушка.

Биологические свойства

Средство «МАГО ГринЭКО» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, легионеллы), вирусов (включая энтеральные и парентеральные гепатиты, вирус гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят, инфекционного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного синдрома, классической и африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции свиней), грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, дрожжи).

Механизм дезинфицирующего действия средства «МАГО ГринЭКО» обусловлен образованием хлорит-ионов в результате взаимодействия активного кислорода пероксомоносульфата калия с хлорид-ионами хлорида натрия. Особенностью средства является пролонгированное выделение хлорит-ионов из указанных солей, что обеспечивает длительную бактерицидную, вирулицидную и фунгицидную активность рабочего раствора.

Показания

Средство «МАГО ГринЭКО» применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая помещения, оборудование и инвентарь в местах скопления животных (рынки для торговли животными, выставки), ветеринарные учреждения (лечебницы, клиники, лаборатории, виварии, питомники) и находящиеся в них оборудование, инвентарь, инструменты и лабораторная посуда, поверхности в помещениях для содержания животных, клетки и инвентарь в питомниках по разведению собак и кошек, в зоопарках и цирках, животноводческие, свиноводческие, звероводческие, птицеводческие помещения, в т. ч. инкубатории и находящиеся в них технологическое оборудование и инвентарь, помещения кормоцехов, кормокухонь и другие вспомогательные объекты животноводства и находящиеся в них технологическое оборудование и инвентарь, производственные помещения и технологическое оборудование цехов по переработке продуктов убоя, помещения санитарных боен на мясокомбинатах и убойных пунктах, молочные блоки на молочно-товарных фермах, яйцесклады, а также тары для хранения и перевозки кормов и продукции животного происхождения, автомобильный транспорт, железнодорожные вагоны и другие виды транспортных средств, используемые для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения, а также для заправки дезбарьеров/дезковриков, а также предприятий защищенного грунта, включая поверхности и технологическое оборудование.

Рекомендации по применению

Для профилактической дезинфекции объектов ветеринарного надзора, имеющих гладкую поверхность, методом мелкокапельного орошения или протирания дезинфицируемых поверхностей применяют рабочий раствор средства «МАГО ГринЭКО» в концентрации 1,0% при норме расхода 0,3 л/м² и экспозиции 15-30 минут.

Шероховатые поверхности дезинфицируют рабочим раствором средства «МАГО ГринЭКО» в концентрации 1,0% при норме расхода 0,3 л/м² и экспозиции 30-60 минут.

Для проведения вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) при инфекционных заболеваниях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии (включая классическую и африканскую чуму свиней) объектов ветеринарного надзора, имеющих гладкие или шероховатые поверхности, применяют рабочий раствор средства «МАГО ГринЭКО» в концентрации 3,0% при норме расхода 0,3 л/м² и экспозиции 60 минут методом мелкокапельного орошения или протирания дезинфицируемых поверхностей.

Для проведения вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) при птичьей гриппе на объектах птицеводческих помещений, имеющие гладкие или шероховатые поверхности применяют при однократном орошении 3,0% водный раствор «МАГО ГринЭКО» с нормой расхода 0,3-0,4 л/м² и экспозицией 60 минут.

Дезинфекцию (профилактическую или вынужденную) методом аэрозольного распыления рабочего раствора средства «МАГО ГринЭКО» в виде тумана осуществляют с помощью термомеханических генераторов IGEBA (Германия), АГ УД 2 или другого подобного оборудования. Норма расхода 1 л на 40 м² пола с концентрацией 4% и экспозицией 60 минут.

Для приготовления 4%-го рабочего раствора для термической аэрозольной дезинфекции вначале смешивают стабилизатор аэрозоля (монопропиленгликоль или др.) с водой из расчета 15 частей стабилизатора и 85 частей воды, затем в полученный раствор добавляют 4 части средства «МАГО ГринЭКО».

Дезинфекция животноводческих помещений проводится в отсутствии животных. По истечении установленной экспозиции обеззараживания объекта, места возможного скопления остатков дезинфицирующего средства, доступные для животных (включая кормушки, поилки и другие участки поверхностей), промывают водой. С остальных поверхностей смывание остатков дезинфицирующего средства не требуется. Животных вводят в помещения после проветривания.

Для дезинфекции методом холодного тумана (профилактическая или вынужденная), применяется рабочий раствор средства «МАГО ГринЭКО» в концентрации 1,0%.

Для дезинфекции внутри кузова автотранспорта и автоприцепов, используемых при перевозке инкубационного яйца, животных и птиц, применяется 1,0% рабочий раствор «МАГО ГринЭКО» методом ULV обработки с нормой расхода рабочего раствора 1 л на 10 м² пола и экспозицией 30 минут.

Для дезинфекции инкубационного оборудования, инкубационных и выводных шкафов методом ULV применяется 1,0% рабочий раствор «МАГО ГринЭКО» с нормой расхода рабочего раствора 1 л на 10 м² пола и экспозицией 30-40 минут.

Для заключительной дезинфекции цехов содержания животных и птицы методом ULV применяется 1,0% рабочий раствор «МАГО ГринЭКО» с нормой расхода рабочего раствора 1 л на 10 м² пола и экспозицией 60 минут.

Допускается проведение локальной дезинфекции отдельных свободных от животных стойл, клеток, единиц оборудования и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствия людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам. Обработку следует проводить методом погружения или методом протирания поверхностей.

Дезбарьеры или дезковры заправляют 1,0% рабочим раствором средства «МАГО ГринЭКО». Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 7 дней.

При разведении средства рабочий раствор имеет ярко-зеленый цвет. В течение первых суток цвет рабочего раствора меняется на ярко-желтый, что является индикатором дезинфицирующей активности средства. При изменении внешнего вида раствора (появление хлопьев, изменение цвета раствора на бледно-желтый), раствор непригоден для применения, необходимо приготовить свежий раствор.

Срок годности

Срок годности средства «МАГО ГринЭКО» при условии хранения в закрытой упаковке производителя – 36 месяца, рабочего раствора – до 7 суток. После вскрытия упаковки, средство следует использовать в период, не превышающий 28 дней. Возможно многократное использование рабочих растворов.

Условия хранения

Хранить средство в невскрытой упаковке изготовителя в сухих крытых помещениях, защищенных от влаги и солнечного света, при температуре от плюс 5°C до плюс 30°C, отдельно от пищевых продуктов; в местах, недоступных лицам, не связанным по служебным обязанностям с вопросами санитарной обработки.

Упаковка

Полимерные вёдра по 1 кг, 2,5 кг и 10 кг.

Производитель

ООО «ИнтерКлин», Россия.
