



МАГО СТРОНГ Д +

Производитель: ИнтерКлин

Щелочное пенообразующее средство, предназначено для мойки объектов ветеринарного надзора и сельскохозяйственного назначения.

Состав

Вода, гидроксид натрия, НПАВ, АмфПАВ.

Биологические свойства

Средство предназначено для удаления стойких белковых, жировых, полисахаридных загрязнений с технологического оборудования, помещений.

Показания

Предназначено для мойки объектов ветеринарного надзора и сельскохозяйственного назначения, включая клеточное оборудование для содержания птицы, кроликов и др. животных, станки и места содержания КРС на молочно-товарных фермах, станки и места содержания животных в свиноводческих хозяйствах.

Рекомендации по применению

Мойку технологического оборудования (включая клеточное оборудование для содержания птицы, кроликов и др. животных, станки и места содержания КРС на молочно-товарных фермах, станки и места содержания животных в свиноводческих хозяйствах) проводят по завершению технологического процесса.

Перед мойкой моющим средством внутренних и внешних поверхностей оборудования удаляют механические загрязнения и ополаскивают водой.

Для мойки поверхностей рекомендуется использовать рабочий раствор 3,0- 5,0%-ой концентрации. Концентрация рабочего раствора зависит от характера и степени загрязненности поверхности, типа оборудования и метода применения. Температура воды, используемая для приготовления рабочего раствора от 20 до 60°C, экспозиция 15-20 минут.

В зависимости от степени загрязнения объекта допускается увеличивать концентрацию рабочего раствора.

Срок годности

24 месяца.

Условия хранения

Хранят в плотно закрытых упаковках предприятия-изготовителя вдали от продуктов питания, медикаментов, кормов животных и т.п., вдали от источников тепла. Склаживать продукцию в один ярус. Температура хранения в диапазоне от +5 до 30 °C.

Упаковка

Полимерные канистры объемом 20 л.

Производитель

ООО «ИнтерКлин», Россия.
