



КЛИНГАРД HS-30

Производитель: Bioplagen
Пенящийся детергент

Преимущества

- Эффективно удаляет даже сильные загрязнения.
- Не требует высокого давления при смывании, что экономит ваше время.
- Подходит для поверхностей любого типа.
- Европейское качество.

Состав

Гидроксид натрия 5-15 %, поверхностно-активные вещества, вспомогательные вещества и вода до 100%.

Биологические свойства

КЛИНГАРД HS-30 – эффективный детергент в условиях высокого уровня органического загрязнения, содержит поверхностно-активные ингредиенты для глубокого проникновения действующих веществ в загрязнения, а образующаяся густая пена обеспечивает эффективное удаление загрязнений. Не требует применения высокого давления при смывании пены, что экономит время мойки и сокращает объем используемой воды.

Показания

КЛИНГАРД HS-30 применяют для глубокой очистки и удаления органических загрязнений объектов ветеринарного надзора.

Идеально подходит для использования в воде любой жесткости. Легко смывается водой.

Обработку проводят методом пены в отсутствие птицы. Детергент может наноситься с помощью пеногенераторов

любой конструкции.

Дозировка

Обработка пеной: использовать пеногенератор, разведение 1-3%, в зависимости от типа используемого аппликатора пены и степени загрязнения. Тщательно нанести пену на все поверхности, используя давление 30-40 бар. Время экспозиции 15 минут. Смыть пену и удаленные органические загрязнения водой, используя давление 70 бар.

Норма расхода: 1 литр концентрата на 54 метров квадратных обрабатываемой площади.

Срок годности

36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в хорошо вентилируемом, сухом и прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 35°C.

Упаковка

Пластиковые канистры по 20 кг.

Производитель

BIOPLAGEN, S.L., Испания.
