



КЛИНДЕЗ ФОАМ ХЛОР

Производитель: **ПРОВЕТ**

Щелочное пенное моющее средство с активным хлором для ручной и автоматической мойки различных видов технологического оборудования на производственных предприятиях с применением пеногенераторов и пенных станций.

Состав

Водный раствор гипохлорита натрия, смеси щелочей, неорганических солей, поверхностно-активных веществ и комплексообразователей.

Биологические свойства

Средство выпускается в виде концентрата, перед применением необходимо приготовить рабочий раствор средства.

Средство применяется для санитарной обработки по окончании технологического процесса и/или после каждого опорожнения емкостного оборудования. Средство удаляет масложировые, белковые и пигментные загрязнения, плесень.

Показания

Средство моющего щелочного пенного средства с активным хлором КлинДез Фоам Хлор предназначено для ручной, автоматической мойки с применением пеногенераторов, пенных станций, а также мойки методом замачивания и орошения для различных видов технологического оборудования, тары, инвентаря из нержавеющей стали или щелочеустойчивых материалов, а также различных поверхностей производственных, складских, бытовых и офисных помещений на предприятиях пищевой промышленности, сельского хозяйства, торговли и общественного питания, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, транспорте и в лечебно-профилактических учреждениях для удаления загрязнений органического происхождения.

Рекомендации по применению

Приготовление рабочих растворов должно проводиться в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Рабочие растворы средства должны быть изготовлены в емкостях из коррозионностойких и щелочестойких материалов и закрываться герметичными крышками. Хранение рабочих растворов допускается при температуре от плюс 1 °С и до плюс 30 °С не более 7 суток.

Условия хранения

Средство хранят в плотно закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 1 °С до плюс 30 °С, предохраняя от воздействия света и прямых солнечных лучей.

Не рекомендуется хранить средство вместе с сильными окислителями, кислотами, щелочами. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания средства. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. После размораживания необходимо тщательно перемешать. Средство транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Срок годности

12 месяцев.

Упаковка

Полимерные канистры 20 л или бочки 200 л.

Производитель

Продукт произведен по заказу ПРОБЕТ, Россия.
